

# Produktinformationen Hüpfburg Dschungel



## Lieferumfang:

- Hüpfburg
- Gebläse
- Bodenanker
- Tasche
- Unterlegplane
- Gummihammer

## Hinweise:

- Gebläse muss während der Benutzung durchgehend eingeschaltet sein.
- Geringer Luftabgang durch Löcher von Nadeleinstichen der Nähte und bei Dehnungsfugen ist normal.
- separate, innen vernähte Luftkammern aus weißem Nylon zur abgebremsten Verteilung der Luftströme beim Hüpfen (nicht sichtbar)
- Mit dem Mietvertrag erhalten Sie Benutzerhinweise, die Sie unbedingt beachten sollten, um Schäden an der Hüpfburg zu vermeiden.
- Sie können zusätzlich eine Kabeltrommel in auffälligem Design bei uns ausleihen (8 €/Tag).

## Technische Daten – Hüpfburg:

- Länge: ca. 3,50 m
- Breite: ca. 3,40 m
- Höhe: ca. 2,45 m
- Grundfläche: ca. 11,9 m<sup>2</sup>
- max. Belastungsgewicht: 181 kg (4 Kinder)
- max. Punktbelastung: 45 kg
- Material: laminiertes PVC, Nylongewebe

## Technische Daten – Gebläse:

- W4E: AC 220 - 240 Volt
- Verbrauch ca. 620 - 680 Watt (pro Stunde)
- IPX 4 (spritzwassergeschützt)
- 50 Hz
- TÜV GS geprüft (TÜV Rheinland)

## Aufbau und Abbau:

Der Aufbau ist in wenigen Minuten zu bewerkstelligen:

1. Beigefügte Gewebeplane auf dem Boden ausbreiten.
2. Die Hüpfburg am Boden auf der Unterlegplane ausbreiten.
3. Den Gebläseschlauch mit dem Gebläse verbinden und das Gebläse einschalten. Nach dem Einschalten des Gebläses ist die Hüpfburg in 1 bis 2 Minuten spielbereit.
4. Zum Abbau wird das Gebläse ausgeschaltet, damit die Luft entweichen kann.